



Empalmadora de fibra óptica modelo T-39

MANUAL DEL OPERADOR

Octubre ,2007

PROYECTOS Y APLICACIONES DE LASER Y ELECTRONICA-PALESA-LASER TECHNOLOGY S.L. Polígono "La Baileta" Can Xinxa Calle B Nave 8 –08348 Cabrils -Barcelona –España Tel : +34-93-7500121 Fax: +34-93-7500323 email: info@laser-technology.com www.laser-technology.com

Reg.Mer.Barna. H.98.800.F.088.T.8.498.L.7.747.Secc.2^a,inscrip.1^a - C.I.F. : B-58369778

SUMITOMO ELECTRIC

MANUAL DEL OPERADOR

INDICE

CONTENIDO	PAG
Visión General	1
Accesorios opticonales	2
ESTRUCTURA	
Empalmadora	5
Ranuras en V y Electrodos	6
Teclado	7
Horno	8
FUENTAS DE ALIMENTACION	
Operación AC	10
Baterías	12
PROCEDIMIENTO DE EMPALME	
Encendido de la máquina	16
Pelado de la fibra	18
Corte de la fibra	19
Inserción de las fibras	21
Prueba de arco	22
Inicio del proceso del empalme	25
Evaluación de la calidad del empalme	27
Protección del empalme	28
MANTENIMIENTO	
Limpieza	30
Cambio de electrodos	34
FUNCIONES	
Ajuste de la configuración	38
Configuración de mantenimiento	43
OTRAS FUNCIONES	44
SOLUCION DE PROBLEMAS	48
Especificaciones técnicas	54

. General

Gracias por la compra de la empalmadora TYPE-39 MicroCore Fusion Splicer.

La empalmadora TYPE-39 pre-inspecciona y alinea un par de fibras ópticas con un microscopio integrado, después las funde con el calor de un arco eléctrico para crear un empalme de baja pérdida. Se aplica el protector de empalme encima del vidrio desnudo y se cura en el horno para manguitos integrado.

Antes de usar la TYPE-39, lea todas las instrucciones.



Lea este manual detenidamente y en su totalidad para entender correctamente las funciones de la máquina. Guarde este manual en un lugar de fácil acceso visual.

Visión general del producto

Requisitos de la fibra

La TYPE-39 puede empalmar los siguientes tipos de fibra óptica.

Material	Silicio
Tipo de perfil	SMF, MMF, DSF, NZ-DSF
Diámetro de fibra	80 - 150μm ^(*1)
Diámetro de recubrimient	100 - 1,000 μm
Número de fibras	Una fibra
Longitud de corte (*2)	8 – 16 mm (para recubrimientos de 250 μm)
	16 mm (para recubrimientos distintos a 250 μm)

*1 Los diámetros de fibra, exceptuando 125µm, sólo se pueden empalmar a temperatura ambiente.

*2 Los manguitos de protección de empalme varían dependiendo de la longitud de corte.

Visión general de las características

Las características clave de la TYPE-39 son:

• Dos hornos para manguitos (para más información véase pág. 45)

La empalmadora está equipada con dos hornos. Trabajan individualmente, de modo que la operación de empalme resulta más productiva.

• Inicio automático (para más información véase pág. 46)

Además de la función que inicia automáticamente el proceso de empalme una vez cerrada la cubierta, está incluida la función de inicio del ciclo de calor una vez la fibra está colocada en el horno de manguitos. Estas dos funciones combinadas permiten el empalme y el recubrimiento de la fibra sin ninguna operación manual.

Equipo estándar

Verifique que los siguientes componentes han sido incluidos.

No.	Descripción	Parte núm.	Cantidad
1	Empalmadora TYPE-39	TYPE-39	1 u.
2	Fuente de alimentación (Cargador)	PS-66	1 u.
3	Cable de alimentación	-	1 u.
4	Bandeja de refrigeración	-	1 u.
5	Cable para carga de batería	BCC-66	1 u.
6	Electrodos de recambio	ER-10	1 par (2 u.)
7	Manual de operaciones	-	1 u.
8	Guía rápida	-	1 u.
9	Maleta de transporte	-	1 u.

Contenido de equipo estándar



Accesorios opcionales

Se dispone de los siguientes accesorios opcionales para la empalmadora TYPE-39. Para más detalles, contacte con nuestro departamento de ventas.

Batería

Descripción	Parte Núm.	Comentarios
Batería	BU-66S	Capacidad nominal: 4500mAh
	BU-66L	Capacidad nominal: 9000mAh
Cargador de coche	PC-V66	Conectado al encendedor del coche, permite cargar la empalmadora

Herramientas (peladora de cubiertas, cortadora de fibra, etc.)

Descripción	Parte Núm.	Comentarios
Cortadora de fibra de	FC-7	Para fibras de 125 µm de diámetro, con
precisión	FC-6S(-C)	recubrimientos de 250 - 900µm
	FCP-22	
		Repuesto de cuchilla: FCP-20BL
Peladora de cubiertas	JR-25	Válida para fibras con recubrimientos de 250µm y 900µm de diámetro Válida para fibras de 125µm de diámetro
		Repuesto de cuchilla: JR-25BL
Dosificador	HR-3	Dosificador de alcohol





[JR-25]

50 mm (50 piezas por bolsa) ••• Longitud de corte 8-16 mm 40 mm (50 piezas por bolsa) ••• Longitud de corte 8-10 mm 40 mm / delgado (50 piezas por bolsa) ••• Longitud de corte 8-10 mm 40 mm / delgado (50 piezas por bolsa) ••• Longitud de corte 8-10 mm 40 mm sólo pueden utilizarse si la 60 ngitud de corte es menor de 10 mm. No utilizar los manguitos de 60 protección 40mm en fibras con recubrimientos de más 250 μm.

Batería	La batería y los electrodos se consideran un artículo
Electrodos (ER-10)	consumible, ya que se degradan con el tiempo y el uso. Por
	tanto, no están cubiertos por la garantía.
Monitor	Los monitores se consideran elementos que se degradan por el tiempo y su uso. El centro de servicio técnico de Sumitomo puede reemplazar el monitor y sus partes, pero el coste del recambio se facturará. Los daños no están cubiertos por la garantía.

- Respecto al equipo estándar, los consumibles o los artículos opcionales; diríjase al departamento de ventas con la descripción y número del artículo deseado.
- Para las reparaciones, lea "Garantía y servicio técnico" en la página 50, y contacte con nuestro centro de servicio técnico.

Estructura Empalmadora **Cuerpo principal** Hornos de manguitos 5 TYPE-39 empalmadora Usados para calentar el protector del empalme. Hay dos, uno frontal y otro **Teclado** trasero. Las teclas se utilizan para

apagar/encender la empalmadora,

ejecutar el empalme y configurarla.

Monitor

Muestra la imagen de la fibra, datos del empalme y el menú.

Cubierta

Proporciona una protección de la zona de empalme.

Alojamiento para la fuente de alimentación

Espacio para instalar la fuente de alimentación o la batería

Panel de E/S

Terminal de salida Dc para peladora de cubiertas y puerto USB

6

Ranuras en V, electrodos y otros componentes



Ranura en V

Mantiene la fibra alineada.

Pinza de sujeción

Fija la posición por los recubrimientos.

Electrodos

El arco se genera entre dos electrodos.

Plato de cobertura de electrodo

Mantiene el electrodo situado en la ranura.

Lentes del microscopio

La fibra es observada por las lentes.

Iluminación de ranuras

llumina las ranuras. Está encendido mientras la cubierta está abierta.

Brazos para sujeción de la fibra desnuda

Mantiene las fibras en la ranura. Normalmente está unida a la cubierta

Espejo

Refleja la luz hacia el microscopio.

Error! Teclado





Control de claridad Ajusta la claridad del monitor.



Flecha arriba

Usada para mover el cursor y entrar valores númericos.



Flecha izquierda

Usada para acceder al menú y volver a la pantalla "Preparada".



Flecha abajo

Usada para mover el cursor y entrar valores numéricos.



Flecha derecha

Usada para seleccionar opciones y aceptar cambios.



Cuadrado

Usado para entrar en la pantalla de condiciones y ejecutar un arco manualmente.



Rombo

Usado para pasar a la siguiente página y para mostrar la guía de teclas después de un empalme.





Botón encendido / LED

Usado para encender/apagar la empalmadora. El LED se ilumina mientras está encendida.



Botón SET Inicia el empalme.



Botón RESET

Usado para cancelar el empalme. Inicialización.



Botón horno [1] / LED

Inicia/cancela el ciclo de calor del horno trasero. El LED se ilumina durante el proceso.

Botón horno [2] / LED

Inicia/cancela el ciclo de calor del horno delantero. El LED se ilumina durante el proceso.

El LED se ilumina durante el proceso de calentamiento y parpadea cuando se enfría.





Plato de horno Calienta el protector de empalme.

Abrazadera del horno Mantiene las fibras rectas.

Panel de E/S





2

Terminal salida DC

Se usa para alimentar la termopeladora de cubiertas.

Puerto USB

Usado para descargar datos de empalme (cuando se conecta a PC).

Terminal de salida de video

Permite usar un monitor externo.

2. Empalmadora / Protección

[Preparación para empalme]

Antes de empezar el empalme, asegúrese de que tiene todo el material necesario.

- Empalmadora TYPE-39
- La fibra óptica
- Peladora de cubiertas

- Alcohol puro (99%)
- Toallitas
- Protector de empalme*

Cortadora de fibra

*Tenga en cuenta que los manguitos de protección necesarios varían en función de la longitud de corte.

[Procesos operativos]

El siguiente resumen describe los pasos que hay que seguir para realizar un empalme. Para más información de cada paso, vea las páginas siguientes.



Fuentes de alimentación

La empalmadora TYPE-39 funciona con cable de alimentación y con batería.

Operación AC

Inserte la fuenete de alimentación (PS-66) en el alojamiento correspondiente .





Batería

Inserte la batería (BU-66S/L) en el alojamiento correspondiente, del mismo modo que se inserta la fuente de alimentación. (Véase "Operación AC" en la página 10, respecto a la instalación y expulsión de la batería.)

Antes de insertar la batería, asegúrese que está cargada debidamente. (Véase "Comprobación del nivel de batería" en la página12.)

[Referencía]

Con la batería (BU-66S/L) totalmente cargada, se pueden ejecutar unos **100 ciclos** (empalme + protección) aproximadamente.

(Condición: utilizando una batería nueva, un empalme a temperatura ambiente debería completarse en unos 90 segundos, sin usar una termopeladora de cubiertas).

Si se enciende la máquina después de haber instalado la batería se mostrará la pantalla de "Selección de alimentación". Seleccione el modo que desee.





Indicador	Nivel de Batería	El nivel de batería también se
	Completa	puede leer en el indicador de batería del monitor.
	Mitad	Si el nivel de la batería está bajo, asegúrese de cargarla antes de usar.
Ē	Baja	El nivel de batería no se muestra en la operación AC.
X	No utilizable	

Carga de batería

- 1. Conecte el cable de alimentación a la fuente de alimentación. El LED se ilumina en verde.
- 2. Conecte el cable de carga de batería entre la fuente de alimentación y la batería. El LED se ilumina en naranja y empieza a cargar.
- 3. El tiempo de carga varía dependiendo de la carga que ya tenga la batería. Normalmente tarda de 2 a 3 horas para BU-66S, y el doble para BU-66L. Cuando la carga se ha completado el LED de cargar se apaga y se ilumina el LED de cargado en verde.
 Módulo de batería BU-66S/L



La batería puede cargarse mientras está instalada en la empalmadora, pero ésta no se debe encender.

Cuando se haya cargado completamente, retire la batería de la empalmadora y vuelva a instalarla.

Cargue la batería dentro del siguiente rango de temperaturas. En caso contrario puede estropearse o deteriorarse.



*Rango de temperatura requerido por la batería: 0°C ~ 45°C

Las baterías BU-66S / BU-66L Ni-MH acabadas de comprar o que no se han utilizado por un cierto periodo de tiempo pueden quedar "desactivadas", siendo entonces el tiempo útil bastante corto. Para evitar esto, cárguelas y descárguelas varias veces. Repitiendo este ciclo varias veces, mejorará el rendimiento de la batería hasta un nivel similar al original. La "desactivación" es una característica típica de la baterías Ni-MH y no se considera como un fallo de éstas.

Modo DC (batería coche)

Se necesita el cable de cargador de coche PC-V66 (opcional) para utilizar la empalmadora en modo DC. Contacte con nuetsro representante de ventas





Para alargar la vida de la batería es recomendable descargarla totalmente antes de volver a cargarla. En caso contrario, la batería pierde capacidad.

• La recarga de la batería se puede hacer a través del menú de mantenimiento.



Ésta es la pantalla que se muestra al seleccionar la recarga de batería. La TYPE-39 se apaga automáticamente cuando finaliza la recarga. Conecte el módulo PS-66 al módulo BU-66 para cargar.

El tiempo de recarga varía dependiendo del nivel de carga que pueda tener la batería inicialmente. Una carga completa puede tardar unas 7.5 horas.

Precauciones con la batería

- La batería es un consumible. Los ciclos de carga y descarga provocan una disminución de la vida de la batería.
- Guarde la batería teniendo en cuenta el "rango de temperaturas de almacenamiento". Temperaturas superiores o inferiores pueden causar un deterioro en las prestaciones.

*Rango de temperaturas para el almacenamiento de la batería:

-20°C ~ 50°C (si se guarda menos de 3 meses)

-20°C ~ 30°C (si se guarda menos de 1 año)

• No use o almacene la batería a altas temperaturas, como por ejemplo con fuerte luz solar directa, dentro de un coche. Esto puede provocar la fuga del fluido de la batería.

- Cargue completamente la batería antes de almacenarla durante un largo periodo. La batería perderá su carga durante ese periodo.
- Antes de utilizar por primera vez la batería, cárguela.
- Si no va a utilizar la batería por un largo periodo de tiempo, cárguela una vez cada 6 meses.
- Para incrementar la vida de la batería, recárguela una vez al mes.

¿Cuándo debería cambiar la batería?

Si está obteniendo menos ciclos de empalme a partir de una batería totalmente cargada, recárguela. (Véase pág. 14.) Si los ciclos de empalme no aumentan después de haberla recargado, plantéese la sustitución.

Cuando quiera desechar la batería, contacte a nuestro servicio técnico o siga la normativa local referente a recogida de desperdicios.

Procedimiento

Encendido de la TYPE-39



alimentación le llevará unos segundos encenderse.

Nota especial de los monitores.

Aunque se puedan mostrar manchas más claras o más oscuras en la pantalla, no constituye un defecto de la máquina, ya que es una característica única de las pantallas de cristal líquido.



Auto-inspección completada→ pantalla de inicio

Inicialización completada→ pantalla listo

Auto Inspección Tarjeta de circuito

Movimiento motor

Unidad óptica

Auto-inspección

Antes de empezar la inicialización, la empalmadora ejecuta una simple auto-inspección para diagnosticar el estado del hardware, como se muestra en la pantalla superior. No abra la cubierta hasta que el proceso se haya completado. Si la empalmadora detecta cualquier error, el proceso de auto-inspección se detiene y se muestra un error en la pantalla. Si el error persiste después de haber reiniciado la empalmadora, consulte con el servicio técnico.

CANCEL (CAMBIAR) o < (CANCELAR) durante

3E5Y Error! Calefactor Error en la auto isnpección 0

Bien

Bien!

*Para saltar el proceso de auto-inspección, pulse la inspección.

*Cuando la cubierta está abierta, las unidades ópticas no se pueden inspeccionar y se muestra el

mensaje "Quite la fibra". Después de cerrar la cubierta, reinicie la empalmadora o pulse 🤍 (IR) para continuar la inspección.

Configuración del tipo de fibra y el protector de empalme

Véase pág. 38.

Pelado de la cubierta / Limpieza de la fibra

- 0: Limpie la cubierta minuciosamente para eliminar el gel del cable y otras sustancias.
- 1: Pele la cubierta. (En este ejemplo se muestra la herramienta Sumitomo JR-25, el largo a pelar es el mismo para cualquier peladora. Si utiliza otra, consulte su manual.)

Use la ranura correcta para el diámetro específico de la cubierta.

 \rightarrow Vea figura <1>.



2: Posicione el final de la cubierta <u>en la marca de 30-40mm de la regla</u>.
 → Vea figura <2>.



- 4: Repita el proceso de pelado para la otra fibra.
- 5: Limpie la fibra desnuda con la toallita empapada en alcohol puro. Pase la fibra por la toallita. Gírela 90° para retirar cualquier residuo de cubierta. No vuelva a utilizar la misma toallita.



Corte de la fibra

Corte la fibra. (Se muestra un ejemplo utilizando la cortadora de fibra Sumitomo FC-6S aunque la longitud se puede aplicar a cualquier herramienta. Si utiliza otra consulte su manual.)

Longitud de corte estándar: 16mm

Longitud de corte aplicable: 8mm-16mm para fibras con recubrimiento de 250µm





6: Inserte la fibra en la empalmadora.

Caution

- 1. No vuelva a limpiar la fibra después de cortar.
- 2. Para evitar el daño o la contaminación de los extremos de la fibra, inserte las fibras justo después de su preparación.
- 3. Los fragmentos de fibra son muy afilados. Manipúlelos con cuidado.

Inserción de las fibras



en la marca de 16mm si el diámetro es distinto de 250µm.



2: Cierre la tapa de sujeción.

La cara del extremo de la fibra no debe tocar con ninguna superficie.



- 3: Repita los pasos 1 y 2 con la otra fibra.
- 4: Cierre la tapa de sujeción
- 5: Inicie el test del arco o el empalme.

Prueba de arco

La empalmadora permite realizar una comprobación del arco para asegurar un empalme de alta calidad y bajas pérdidas. Automáticamente se ejecuta una prueba de arco para ajustar la posición, compensando así las situaciones medioambientales, el desgaste de los electrodos y las características de fusion de diferentes tipos de fibra.

Las situaciones que requerirán de una prueba de arco son:

- · Configuración inicial de empalme
- · Cambiar el tipo de fibra

PÁGINA

 \diamond

MOVER

- · Cambios extremos en la temperatura la humedad y la presión
- Bajo rendimiento de empalme
- Después del cambio de los electrodos

0

SELECCIO



4: Pulse (SELECCION.)

6: Pulse (SELECCCION.)

7: Pulse (VOLVER)

5: Pulse para cambiar a "ON"

Asegurese de que "ON" está seleccionado.

Se mostrará la pantalla "Listo Test Arco"

Se resalta "OFF"





El ajuste de potencia del arco se conserva aunque la empalmadora esté apagada.

Preparación de la fibra

1: <u>Asegurése de deslizar un protector de empalme por una de las fibras a empalmar</u> <u>antes de pelar y cortar las fibras.</u> El protector de empalme no se puede incorporar después del empalme.

- 2: Pele la cubierta de la fibra y límpiela. Véase pág. 18
- 3: Corte la fibra en la longitud adecuada. Véase pág.19

4: Inserte la fibra en la empalmadora. Pulse (INICIO) para iniciar el proceso de empalme automático.



Estimad

Υ

Pérdida	Estimad	
	M	
		<mark>₩</mark>
Abra	Tapa 😽	⇔
TECLA A	ADD.ARC PROBAR	

Abra Tapa 🗰

Х

Pérdida

J.UTAB

(Si está seleccionada la prueba de tensión en modo automático) Abra la cubierta. en modo manual) Pulse



La prueba de tensión se inicia automáticamente.



Cuando suene el pitido retire la fibra.



La prueba de tensión se inicia



Abra la cubierta y retire la fibra.

Mantenga la fibra empalmada recta. No tuerza, ni fuerze la fibra. Si lo hace puede causar la rotura del empalme.



Evaluación de la calidad del empalme

Si el empalme muestra las siguientes apariencias o si las pérdidas estimadas son





3. Mantenimiento

Para mantener una calidad excelente de empalme, son necesarios un mantenimiento y limpieza regular. Se debería limpiar, siempre, después de cada uso. Recomendamos que nuestro servicio técnico revise la empalmadora una vez al año.



Apague la TYPE-39 antes de realizar el servicio de mantenimiento. En caso contrario podría sufir una descarga eléctrica.

Limpieza

Limpie cada una de las partes con un bastoncillo de algodón. Tenga en cuenta que una limpieza diaria puede mantener su empalmadora en buen estado.

Componentes



Limpieza de las ranuras

Hasta las partículas más pequeñas de suciedad depositadas en las ranuras en V pueden originar un mal empalme. Se deben limpiar cuidadosamente con un bastoncillo humedecido en alcohol.



1: Prepare el bastoncillo humedecido en alcohol.



Limpieza de LED^s y espejos

Cuando el LED/Espejo está sucio, la imagen no es clara, originando una lectura imperfecta de la imagen. Si la imagen es irregular o hay un error del LED, límpielos con un bastoncillo humedecido en alcohol





1: Prepare un bastoncillo humedecido en alcohol. 2:Limpie el LED cuidadosamente.



3: Limpie cuidadosamente la superficie del espejo. Si no lo hace con cuidado puede dañar el espejo.





No use aire comprimido para limpiar. Si lo hace puede adherir suciedad en el LED y el espejo.

Limpieza de almohadillas

La presencia de suciedad en las almohadillas para las fibras puede originar un mal empalme. Cuando esto ocurra, límpielas.



1: Prepare un bastoncillo humedecido en alcohol





2: Limpie la superficie de las almohadillas.

No aplique demasiada fuerza al limpiar

Limpieza de lentes

Si sigue viendo una imagen poco clara o aparece un error, después de haber limpiado el LED, limpie las lentes.



1: Quite los electrodos, véase en "Cambio de electrodos".



3: Limpie las lentes de manera circular y cuidadosamente.



2: Prepare un bastoncillo humedecido en alcohol.



4: Vuelva a colocar los electrodos.



Limpieza del horno

Se puede acumular suciedad y polvo en el plato del horno. Limpie el plato regularmente con un bastoncillo seco.



Sustitución de electrodos

Es necesario reemplazar los electrodos cada 1.000 descargas aproximadamente. La punta del electrodo es extremadamente afilada. Manipúlela con mucho cuidado.



1: Apague la empalmadora y desconecte el cable de alimentación.





2: Con los dedos afloje los tornillos.

- 3: Levante el plato protector del electrodo como se muestra en la figura.
- 4: Retire el electrodo viejo.
- 5: Instale el nuevo electrodo.



Mientras manipule los electrodos,

evite que la punte toque



- Enrosque los tornillos mientras presiona el botón de plástico contra el plato protector del electrodo.
- 7: Repita los pasos 2 al 5 para el otro electrodo. Cambie siempre los dos electrodos a la vez.
- 8: Enchufe el cable de alimentación a la máquina y enciéndala para acondicionar los electrodos.

Utilice sólo electrodos Sumimoto





Asegurése de que el electrodo está totalmente insertado con el botón de plástico contra el plato protector.





La punta del electrodo es extremadamente afilada. Manipúlela con cuidado.



Caution



No intente nunca extraer el plato protector.

- Asegurése de que apaga la empalmadora y desconecta la batería antes de cambiar los electrodos.
- Deshágase de los electrodos de una manera correcta.



Instrucciones de almacenamiento

- Almacene la TYPE-39 y sus accesorios en el sitio correcto de la maleta tal y como se muestra en la fotografía.
- Almacene la empalmadora en la dirección mostrada en la fotografía.
- La empalmadora no se puede almacenar en la maleta con la bandeja de enfriamiento colocada. Quítela y guardela en otro compartimento.

La TYPE-39 es un instrumento de precisión. Su maleta está diseñada para proteger la máquina de los impactos, el polvo, la suciedad y la humedad. Transpórtela siempre en su maleta. Observe las instrucciones descritas a continuación.

- Limpie la TYPE-39 y sus accesorios antes de almacenarla.
- Asegurése de retirar la batería de la TYPE-39 y almacénela en un lugar apropiado.



Mantener la batería en la TYPE-39 puede causar el daño y deterioro de ésta, e incluso acabar por inflamarse.



Extreme la precaución cuando manipule alcohol.

• Antes de almacenar la cortadora de fibra, recoja los trozos de fibra sobrante.



Los trozos de fibra sobrantes son extremadamente afilados. Manipúlelos con cuidado.

• Cierre la maleta completamente antes de transportarla.

• Tenga cuidado con las temperaturas y con la condensación cuando vaya a almacenar al máquina. La batería se descargará durante el almacenamiento. Controle la temperatura y cargue/descargue la batería cada 6 meses.

Temperatura de almacenamiento -20° C ~ 50° C (si se almacena menos de 3 meses)

-20°C ~ 30°C (si se almacena menos de 1 año)

4. Funciones

Ajuste de configuración





Configuración de condiciones de empalme		
Tiempo de fusión	Es la duración de descarga del arco.	
(segundos)		
Tiempo de pre-fusión	Es el tiempo en segundos que tardan los extremos de las	
(segundos)	fibras en solaparse después de iniciarse el arco.	
Separación entre fibras	Es la distancia entre fibras antes de la fusión.	
(micras, µm)		
Solape	Solapamiento que existe cuando la fibra derecha es	
(micras, µm)	empujada hacia delante durante la fusión.	
Potencia del arco	Expresado en un valor sin unidades; controla la cantidad	
(Paso)	de calor a la que están expuestas las fibras durante la	
	fusión.	

Configuración de condiciones del horno		
Temperatura de calentamiento	La zona central del horno empieza a calentarse	
A (°C/°F)	hasta alcanzar la temperatura seleccionada.	
Duración de calentamiento A	Una vez que el horno ha llegado a la temperatura	
(segundos)	seleccionada, la mantiene en la zona central por un	
	determinado tiempo.	
Temperatura de calentamiento	Las zonas exteriores del horno empiezan a	
В	calentarse hasta alcanzar la temperatura	
(°C/°F)	seleccionada.	
Duración de calentamiento B Una vez que el horno ha llegado a la temperatura		
(segundos) seleccionada, la mantiene en las zonas exteriores		
por un determinado tiempo.		
Temperatura final Temperatura final a la que los protectores se		
(°C/°F)	retiran. En el teclado, el indicador que parpadea	
	para y suena un pitido.	



siguiente página (2/4)





5. Otras funciones de interés

La TYPE-39 dispone de otras funciones de interés. Configúrelas según convenga.

Estilo monitor en zona posterior

La configuración con el monitor en la zona posterior es convenientes si quiere que las fibras estén cerca del empalmador.



Para configurar el monitor en zona posterior, véase la página 41.

Horno doble

La TYPE-39 está equipada con dos hornos para manguitos. Los hornos funcionan independientemente y el empalme se puede llevar a cabo de una manera mucho más eficiente. Los dos hornos también pueden trabajar simultáneamente.



La barra indicadora del ciclo del horno permite comprobar fácilmente el progreso del ciclo en la pantalla.

Brazos para sujeción de fibras desnudas

Los brazos para la sujeción de las fibras desnudas se mueven conjuntamente con la tapa de protección. Pueden separarse de ésta para comprobar si las fibras se sujetan convenientemente.

Fijación y separación de los brazos para sujeción de fibras desnudas



Inicio automático

La empalmadora TYPE-39 presenta una función de inicio automático para que los procesos de empalme y de calentamiento de manguitos se inicien automáticamente.

Inicio automático del proceso de empalme

Cuando las fibras han sido insertadas y la tapa se cierra, el proceso de empalme se inicia automáticamente. No es necesario pulsar al tecla de (INICIO).

Inicio automático del proceso de calentamiento de manguitos

Cuando las fibras han sido colocadas en el horno, el proceso de calemtamiento de inicia automáticamente. No es necesario pulsar la tecla (CALENT.)

Función de almacenamiento de datos de empalme



La empalmadora TYPE-39 tiene la capacidad de almacenar la información relativa a las pérdidas de cada empalme realizado.

Memorizar

Los datos de la pérdida de empalme se almacenan automáticamente al finalizar un empalme. Se pueden almacenar hasta 10,000 valores. Ajuste "Memorizar" en ON si desea almacenar los datos de la pérdida de empalme.

Mostrar

Se muestran los datos del empalme. Introduzca el número de empalme que quiera recuperar.

Salida

Los datos de empalme almacenados pueden decargarse a un ordenador. Contacte con el sevicio de mantenimiento si quiere utilizar esta función.

• Histograma

Se muestra la información de los datos de empalme en forma de histograma.

Fijación de trípode

La empalmadora TYPE-39 presenta dos orificios, uno para tornillos de rosca M8 y otoro para 1/4-20UNC. Permiten fijar la máquina a un trípode.



6. Resolución de problemas

Para reparaciones y servicio técnico, contacte con nuestro centro de mantenimiento; la dirección aparece en la cubierta trasera.

Problemas de arco

Los electrodos deben reemplazarse después de unos **1000 empalmes**. Algunos síntomas comunes que indican la necesidad de reemplazarlos son:

- ·El arco aparece inestable u ondea en la pantalla
- · Mientras arquea se escucha chisporrotear
- · Se encuentran burbujas en las fibras después del empalme

·La fibra se quema por la mitad

- ·Fallos de diámetro
- ·Pérdidas altas o incosistentes en el empalme

Véase la página 34, "Cambio de electrodos" para proceder al cambio.

Si la punta del electrodo está deformada, pueden producirse errores debidos a un arco deficiente. Tenga cuidado al manipular los electrodos.

Rotura de fibra

Cuando se completa el proceso de empalme, se debe efectuar una prueba de tensión de las fibras.Si éstas se rompen durante la prueba, repita la prueba de arco. Si la potencia del arco es demasiado débil, el empalme será pobre y en consecuencia las fibras se romperán.

Si las fibras se rompen a pesar de un buen resultado en el test, limpie las ranuras y las las almohadillas de sujeción de las fibras desnudas. El deterioro de la peladora o la cortadora también pueden provocar la rotura de las fibras. Límpielos completamente.

La empalmadora no enciende

Si la empalmadora no se enciende, apretando el botón de encendido pruebe lo siguiente:

• Verifique que los módulos de alimentación o batería están correctamente instalados en el alojamiento correspondiente.

- · Verifique que el los cables está conectados correctamente.
- · Verifique que el LED del módulo de alimentación se ilumina.
- ·Si usa la batería, verifique que está totalmente cargada.

Si la empalmadora sigue sin encenderse después de haber comprobado todo lo anterior, contacte con nuestro servicio técnico.

Garantía y servicio técnico

Antes de solicitar una reparación, intente localizar el problema y determinar la causa consultando el capítulo "Resolución de problemas" en la página 48. Si la máquina necesita ser reparada, contacte con nuestro servicio técnico.

Periodo de garantía

1. La garantía de este producto (empalmadora TYPE-39, software instalado y otros componentes), es de un año desde la fecha de adquisición contra defectos de fabricación en materiales y mano de obra.

Servicios después del periodo de garantía:

Al expirar la garantía, todos los productos serán reparados, aplicándose las tarifas vigentes.

- 2. Los siguientes casos quedarán exentos de reparación o cambio gratuito.
 - (1) Daños o mal funcionamiento causados por uso incorrecto, mal manejo, reparaciones no cualificadas, desarme o cualquier otra ejecución irregular.
 - (2) Daños o mal funcionamiento causados por tirar, dejar caer o cualquier otro comportamiento incorrecto que esté reflejado en las precauciones de este manual.
 - (3) Daños o mal funcionamiento causados por acciones que están por encima del control de Sumimoto; por ejemplo, incendios, inundaciones, terremotos, tormentas y desastres similares, o cualquier otro accidente.
 - (4) Daños o mal funcionamiento causados por el uso del producto en conjunción con otros accesorios, productos o consumibles no especificados o aprobados por Sumitomo.
 - (5) Recambios de consumibles
 - (6) Gastos de desplazamiento, estancia y manutención, si el cliente solicita que un técnico se desplace para la reparación.
 - (7) Daños o mal funcionamiento causados por el uso de baterías o cargadores no especificados o aprobados por Sumitomo.
 - (8) Productos que se hallen corroídos debido a exposiciones al agua o excesiva condensación, agrietados o deformados.
- 3. El cliente correrá con el gasto de devolver el producto a Sumitomo.

<Disponibilidad de piezas de recambio >

Debe garantizarse la disponibilidad de piezas de recambio por un periodo de 7 años desde la fecha de venta. Sin embargo, debido a la participación de terceras partes en la fabricación de la máquina, algunas piezas podrían no estar disponibles.

Lista de errores

Si observa un problema en la máquina, y tras realizar las acciones descritas a continuación la máquina no se recupera, contacte con el servicio técnico

Mensaje de error	Causas y acciones
Error en la prueba de arco	[Descripción]
	 Las lentes, el LED o los espejos están sucios
	[Acciones]
	Limpie el LED
	 Limpie el espejo de dentro de la tapa
	Limpie las lentes
	Consulte "Mantenimiento" en pág. 31-33 para el proceso de
	limpieza de las partes
	Vuelva a efectuar una prueba de arco
Potencia Alta Arco	[Descripción]
Potencia Baja Arco	La potencia del arco no es la óptima
	[Acciones]
	Vuelva a efectuar una prueba de arco
Error Brillo	[Descripción]
LED Error	 Las lentes, el LED o los espejos están sucios
	[Acciones]
	• Limpie el LED.
	 Limpie el espejo de dentro de la tapa
	Limpie las lentes
	Consulte "Mantenimiento" en pág. 31-33 para el proceso de
	limpieza de las partes
Error en alineamiento por	[Descripción]
núcleo	Hay suciedad en la fibra
Error en alineamiento	Las lentes, el LED o los espejos están sucios
AIAS	[Acciones]
(Polvo) (Tiempo excedido)	Prepare la fibra otra vez.
(Imagen del proceso)	• Limpie el LED.
(Ranura en V)	Limpie el espejo de dentro de la tapa
	Limpie las lentes
	Consulte "Mantenimiento" en pág. 31-33 para el proceso de
	limpieza de las partes.
Error de corte I / RD / ID	[Descripción]
(Angulo) (Rotura)	La fibra no está bien cortada
(Proyección)	[Acciones]
	Prepare la fibra otra vez.
	Limpie las almohadillas superior e infoerior de la cortadora
	• La cuchilla de la cortadora debe estar deteriorada. Reemplazela o
	cambie su posición. Para más información consulte su manual.
	50

¡Error!

Mensaje de error	Causas y ácciones
Error en el sistema	[Descripción]
	 Se ha producido un error en el sistema
	[Acciones]
	• Reinicie la máquina.
	 Si el error persiste, contacte con el servicio técnico.
Error en el alineamiento por	[Descripción]
diámetros	• Hay suciedad en la fibra
(Polvo) (Tiempo excedido)	 Las lentes, el LED o los espejos están sucios
(Imagen de proceso) (Ranura	[Acciones]
en V)	Prepare la fibra otra vez
	• Limpie el LED
	 Limpie el espejo de dentro de la tapa
	Limpie las lentes
	Consulte "Mantenimiento" en pág. 31-33 para el proceso de
	limpieza de las partes.
La pérdida estimada supera el	[Descripción]
límite	 Hay suciedad en la fibra
(La pérdida estimada se	 Se han generado burbujas en el empalme
muestra en rojo)	• El programa o las condiciones de empalme no son óptimos
	[Acciones]
	• Efectúe una prueba de arco para obtener un nivel óptimo de
	potencia del arco
	Verifique si el programa de empalme es el adecuado
Error en la detección de la fibra	[Descripción]
	• El tipo de fibra no coincide con el programa de empalme
	seleccionado
	[Acciones]
	Para continuar el proceso de empalme, pulse tecla SET
	Para cancelar, pulse la tecla RESET y cambie el tipo de fibra o
	el programa de empalme
	• Si no es necesario el APDS, camble la configuración
Erroe en la comprobación de	[Descripción]
los extremos de las fibras	Las lentes, el LED o los espejos están sucios
(Imagen de Proceso)	[Acciones]
	Prepare la fibra otra vez
	Limpie el LED
	Limpie el espejo de dentro de la tapa
	Limpie las lentes
	Consulte "Mantenimiento" en pág. 31-33 para el proceso de
	limpieza de las partes

Mensaje de error	Causas y acciones	
Error de enfoque	[Descripción]	
(Imagen de Proceso)	• Hay suciedad en la fibra	
(Lentes)	 Las lentes, el LED o los espejos están sucias 	
(Polvo/Diámetro)	[Acciones]	
(Tiempo excedido)	Prepare la fibra otra vez	
Error en el ajuste de distancias	[Descripción]	
(Imagen de Proceso)	El extremo de la fibra no está limpio	
	[Acciones]	
(Izquierda) (Derecha)	Prepare la fibra otra vez	
	Limpie las almohadillas superior e infoerior de la cortadora	
	• La cuchilla debe estar deteriorada. Cambie su posición o	
	reemplazela. Para mas informacion, consulte el manual de la cortadora de fibra	
Error en la anertura de la tana		
LITOI EI la apertura de la tapa	La cubierta no está cerrada completamente	
	[Acciones]	
	Cierre la tapa debidamente	
Frror al inicializar	[Descrinción]	
(ZL)(ZR)(MSX)	• El motor falló y vuelve a su posición inicial	
(VY) (VX) (MSY)		
	• Verifique que no hava ningún tipo de residuo alrededor	
	Reinicie la máguina y repite el empalme	
Error en la inserción de fibras	[Descripción]	
I/D	La fibra no está colocada correctamente en la empalmadora	
	[Acciones]	
	Inserte la fibra de manera correcta	
	Verifique que la longitud de corte es la adecuada	
Error de Preajuste	[Descripción]	
(Tiempo excedido)	 Las lentes, el LED o los espejos están sucias 	
(Ranura en V)	 Hay suciedad en la ranura en V 	
(Imagen de Proceso)	[Acciones]	
	Limpie el LED	
	 Limpie el espejo de dentro de la tapa 	
	Limpie las lentes	
	• Limpie la ranura en V	
	Consulte "Mantenimiento" en pág. 31-33 para el proceso de	
	limpieza de las partes.	
	• Inserte correctamente la fibra en la empalmadora y repita el	
	empalme	

Mensaje de error	Causas y acciones	
Error de Protrusión	[Descripción]	
	La fibra está insertada demasiado adelante	
	[Acciones]	
	 Retire la fibra y pulse la tecla RESET 	
	• Verifique que la longitud de corte es correcta y vuelva a	
	insertar la fibra en la empalmadora	
Error de Empalme	[Descripción]	
(Diámetro/Núcleo)	Hay suciedad en la fibra	
(Imagen de Proceso)	 Se han generado burbujas en el empalme 	
	 El programa o condición de empalme no son óptimos 	
	[Acciones]	
	• Efectúe una prueba de arco para obtener un nivel óptimo de	
	potencia de arco	
	Verifique si el programa de empalme es el adecuado	
Error en la cámara	[Acciones]	
	Reinicie la máquina	
	Si el error persiste, contacte con el servicio técnico	

[Especificaciones del producto]

Requerimientos	Material	Vídrio de sílice
para la fibra	Perfil	SMF, MMF, DSF, NZ-DSF
óptica	Diámetro de fibra	80 – 150 μm
	Diámetro del recubrimiento	100 – 1,000 µm
	Longitud de corte (*1)	8 – 16mm (fibras con recubrimiento de 250
		µm)
		16mm (fibras con recubrimiento ≠ 250 μm)
	Número de fibras	Fibra individual
Tamaño y peso	Tamaño (cuerpo principal) ^(*2)	150 × 150 × 150 (mm) (ancho x profundo x alto)
	Peso	Aprox. 2.8 kg (con PS-66)
		Aprox. 3.0 kg (con BU-66S)
	Monitor	Monitor TFT a color, de 5.6"
Prestaciones	Pérdida de empalme, típica ^(*3)	SMF : 0.02dB
estándar		MMF : 0.01dB
		DSF : 0.04dB
		NZ-DSF : 0.04dB
	Tiempo de empalme, típico ^(*3)	Aprox. 9 segundos (en modo rápido)
		Aprox. 11 segundos (en modo automático)
	Tiempo de calentamiento,	Manguitos de 40mm, aprox. 35 segundos
	típico ^(*1*4)	Manguitos de 60mm, aprox. 40 segundos
	Núm. de ciclos completos	Aprox. 100
	(empalme+calentamiento), con	
	la batería cargada totalmente	
	(*5)	
Funciones Estimación de pérdidas		Sí
	Almacenamieno de datos	10.000 empalmes
	Prueba de tensión ^(*6)	1.96N (200gf)
	Horno para manguitos	2 hornos integrados
	Prueba de arco automática	Sí
	Iluminación de ranura en V	Sí, con LED blanco
	Interfase	USB1.1 tipo-B
Programas	Programas de empalme	Máx. 48
	Programas de calentamiento	Máx. 20
Fuente de	Operación AC	Con PS-66
alimentación		Entrada: AC 100 – 240V
		50/60 Hz
	Operación DC	Con PS-66 y cable de batería de coche
		Entrada: DC 10.5 – 15V 8A
	Operación con batería	Con BU-66S o BU-66L
		Capacitdad nominal BU-66S: 4500mAh
		BU-66L: 9000mAh
		Voltaje nominal: 13.2V
	Salida DC	12V Para termopeladora Sumitomo
Condiciones	Temperatura de trabajo (*7)	-10 °C ~ 50 °C
ambientales Temperatura de		-40 °C ~ 70 °C
	almacenamiento ^(*7 *8)	
	Altitud	0 a 5.000 m
	Resistencia al viento	Máx. 15m/s

- *1 El manguito necesario depende de la longitud de corte manguitos de protección de 60mm ••••• Longitud de corte 8-16mm manguitos de protección de 40mm ••••• Longitud de corte 8-10mm
- *2 Se toma la medida del cuerpo, sin protuberancias
- *3 Con fibras Sumitomo idénticas, a temperatura ambiente (depende del programa)
- *4 Con la fuente de alimentación a temperatura ambiente (20°C). Si se utiliza la batería, el tiempo de calentamiento varía en función de la temperatura y del nivel de la batería
 - Con manguitos de protección de Sumitomo FPS-40 o FPS-1. Diámetro de recubrimiento 250µm
- *5 Con una batería nueva, 1 ciclo completo (fusión + protección) se realiza en 90 segundos, a temperatura ambiente
- *6 Realizada en los carros de la empalmadora, después del empalme
- *7 Sin condensación

*8 El rango de temperaturas de almacenamiento para la batería es de -20°C a 50°C (si se almacena menos de 3 meses) y -20°C a 30°C (si se almacena menos de 1 año)

Revision E Mar. 26, 2007 Revision D Sep. 8, 2006 Revision C Aug. 10, 2006 Revision B Aug. 4, 2006 Revision A Jul. 5, 2006 Original Mar. 24, 2006

Tokyo (Japan) Sumitomo Electric Industries, Ltd. (International Sales & Marketing Dept.) 3-12, Noto-Akasaka 1-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8468 Japan Tel: +81 (0)3 3423 5771/5889/5890 http://www.sei.co.jp/SUMIOFCAS/english/index.html North Carolina (U.S.A) Sumitomo Electric Lightwave Corp. 78 Alexander Drive, P.O.Box 13445, Research Triangle park, NC27709 U.S.A. Tel:+1 919 541 8100 http://www.sumitomoelectric.com London (U.K.)

Sumitom Electric Europe Ltd. 220 Centennial Park, Centennial Avenue, Elstree, Herts, WD6 3SL, U.K. Tel: +44 (0)20 8953 8118 http://www.sumielectric.com Beijing (China) Sumitomo Electric Industries, Ltd. (Beijing Office) Tel: +86 (0)10 6590 8192/8196

Shanghai (China) Sumitomo Electric Industries, Ltd. (Shanghai Office) Tel: +86 (0)21 6278 5978

Hong Kong Sumitomo Electric Asia, Ltd. Tel: +852 2576 0080

Guangzhou (China) Sumitomo Electric Asia, Ltd. (Guangzhou office) Tel: +86 (0)20 8666 5780 Bangkok (Thailand) Sumitomo Electric (Thailand) Limited Tel: +66 (0)2 260 7231 to 5

Singapore Sumitomo Electric International (Singapore) Pte Ltd. Tel: +65 6261 3388

New Delhi (India) Sumitomo Electric Industries, Ltd. (New Delhi Office) Tel: +91 (0)11 439 5115/5116

South Africa Republic Power and Communication Co.(Pty.) Ltd. Tel: +27 (0)11 315 0334

(c) 2006 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.